

## Invader v2

### Kalibrieren der Drohne:

- Fernbedienung einschalten
- Invader auf den Boden stellen und anschließen – nicht mehr bewegen
- Auf Sender die UP-Taste drücken bis im Display links oben die Satelliten sichtbar sind (mindestens 3) – sollten keine oder noch keine 3 da sein bitte warten.
- Sobald 3 oder mehr Satelliten erscheinen kippen Sie bitte den linken oberen Kippschalter schnell hin und her bis die Drohne schnell grün blinkt
- Danach der Anleitung folgen
- Bitte alle Aufgaben solange durchführen bis Blinkfrequenzwechsel erfolgt.
- Zum Schluss Drohne abstellen – Akku trennen und erneut mit Akku verbinden